

基座更新教程：



1.更新（步骤一）：

- (1) 连接 USB
- (2) 基座上电
- (3) 等待基座自检完成

(4) 打开更新软件

(5) 自动检测



(6) 手动检测:



(7) 下载操作:



(8) 关闭软件

(9) 断电基座等待基座指示灯“完全熄灭”

后重新上电启动基座

常见问题提示以及处理办法:

处理:

(1) 退出软件

(2) 重启基座

(3) 返回第一步

1.设备未找到： 基座 USB 没插好或基座没通电



2.超时： 关闭弹窗仍再次弹出超时则需要拔插基座 USB



3.未检测到新固件： 表示无需更新已是最新固件



4.错误 1-错误 5: 显示升级未成功则需要回到更新 (步骤 1)

